

| | | Zaštitne cipele FIRLOW S3 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| EUR veličine | | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| duljina uloška | u mm | 232 | 239 | 246 | 252 | 259 | 266 | 272 | 279 | 286 | 292 | 299 | 306 | 312 | 319 | 326 | 332 |
| preporučena dužina stopala | u cm | 22.7 | 23.4 | 24.1 | 24.7 | 25.4 | 26.1 | 26.7 | 27.4 | 28.1 | 28.7 | 29.4 | 30.1 | 30.7 | 31.4 | 32.1 | 32.7 |

Za obuću je ključan odabir prave veličine. Nažalost, ne postoji jedinstvena tablica veličina . Konačna veličina gotovih cipela može malo varirati od jednog do drugog proizvođača, ovisno o konstrukciji, procesu proizvodnje i sastavu materijala.

Iz tog razloga, najbolje je pridržavati se preporučene duljine stopala za određenu veličinu koja je navedena u tablici za svaki model naših cipela.

Kako izmjeriti stopalo

- obujte čarape koje inače nosite uz cipele
- zakoračite na list papira petom okomito na zid
- zatim olovkom i ravnalom nacrtajte crtu točno ispred najduljeg prsta
- izmjerite udaljenost između zida i crte koju ste upravo nacrtali
- odaberite odgovarajuću veličinu