

Radne cipele FIRSTY O1

		Radne cipele FIRSTY O1																
EUR veličine		35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
duljina uloška	u mm	232	239	246	252	259	266	272	279	286	292	299	306	312	319	326	332	
preporučena duljina stopala	u cm	22.2	22.9	23.6	24.2	24.9	25.6	26.2	26.9	27.6	28.2	28.9	29.6	30.2	30.9	31.6	32.2	

Za obuću je ključan odabir prave veličine. Nažalost, ne postoji jedinstvena tablica veličina . Konačna veličina gotovih cipela može malo varirati od jednog do drugog proizvođača, ovisno o konstrukciji, procesu proizvodnje i sastavu materijala.

Iz tog razloga, najbolje je pridržavati se preporučene duljine stopala za određenu veličinu koja je navedena u tablici za svaki model naših cipela.

Kako izmjeriti stopalo

- obujte čarape koje inače nosite uz cipele
- zakoračite na list papira petom okomito na zid
- zatim olovkom i ravnalom nacrtajte crtu točno ispred najduljeg prsta
- izmjerite udaljenost između zida i crte koju ste upravo nacrtali
- odaberite odgovarajuću veličinu